

超即萃® 智能设备WiFi配网教程

将 超即萃® 接入您的点单系统

第一步：

安卓系统，浏览器搜索“espblufi”。


苹果系统，苹果商店搜索“espblufi”。

第二步：

点击下载，确认下载。

第三步：

点击进入软件。




安卓

苹果


第四步：

在冷萃机界面点击 设置 → WIFI → 开始配网，然后返回软件界面刷新。




第五步：

刷新后界面会出现“BLUFI_DEVICE”，点击连接。




第六步：

出现下面界面，点击连接按钮。




第七步：

输入你的WIFI密码，然后点击确定。



第八步：

确定后会出现下方界面，然后点击“配网”按钮。



第九步：

耐心等待，配网成功后会出现下方界面，此时WiFi已经连接成功。

